PY00-27131-DM11-01

# マニュアル補足事項

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。本紙には、マニュアルに記載されていない最新の情報が記載されています。マニュアルと併せて必ずお読みください。

## ■フレッツADSL/Yahoo!BB回線をお使いの方へ

NTTのフレッツADSLやYahoo!BB回線を使ってインターネットへ接続する方は、以下の手順でAirStationの設定をおこなってください。

※以下の作業をおこなう前に、LANボード／カードがインストールされて正しく動作していることを確認してください。

フレッツADSL/Yahoo!BBは、2001年12月現在各事業者貸与あるいは指定のADSLモデム以外の市販（売り切り）対応メニューをもっておりません。本紙記載の設定内容は弊社にて動作確認を行ったものですが、ADSL特有の回線状況（NTT局舎からお客様宅までの距離/回線品質など）により、ご使用いただけない場合があります。また、ご使用いただけない場合、本製品のご返品以外の保証（開通工事費用・回線変更料金など）はできかねます。あらかじめご了承願います。

**1 AirNavigatorを起動して、「インターネットに接続する」を実行してから、画面に従って、AirStationの接続確認をおこないます。**
**（「セットアップガイド」P106の手順1～手順9参照）**

**2「ADSL接続業者の種類」の設定画面で、「その他」を選択します。**
**（「セットアップガイド」P110の手順10参照）**

**3 ADSL伝送方式を選択する画面が表示されますので、以下のように選択します。**
**（「セットアップガイド」P111の手順11参照）**

| | |
|---|---|
| **フレッツADSL** | **「AnnexC」の「G.lite (1.5M)」** |
| **Yahoo!BB** | **「AnnexA」の「T1.413(8M)」** |

※AnnexAのADSL伝送方式は、「G.LITE、G.DMT、T1.413」の3種類を選択・設定ができますが、「T1.413」以外のADSL伝送方式は、2001年12月現在未サポートとなっています。「T1.413」以外の設定をご使用の場合は、お客様ご自身の責任でご使用ください。

**4 ADSLの詳細設定の画面が表示されますので、以下の設定に変更します。**
**（「セットアップガイド」P111の手順12参照）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **フレッツADSL** | **VPI:0** | **VCI:32** | **AAL5:LLC** | **ビットマップ方式:DBM** |
| **Yahoo!BB** | **VPI:0** | **VCI:35** | **AAL5:LLC** | **ビットマップ方式:DBMまたはFBM※** |

※「AnnexA」の「ビットマップ方式」は、機能しません。そのため、Yahoo!BBをお使いの方の「ビットマップ方式」設定は、どちらを選択しても構いません。

**5 接続形態の選択画面が表示されますので、以下のように選択します。(「セットアップガイド」P112の手順13参照)**
**フレッツADSL　「ADSL接続(PPPoE)」**
**Yahoo!BB　「ADSL接続(DHCP)」**

**6 フレッツADSLの場合は、「ユーザー名とパスワード」の入力画面が表示されますので、プロバイダが指定したユーザ名(例:12345@nifty.com)とパスワード(例:67890)を入力します。(「セットアップガイド」P112の手順14参照)**

**7 以後の手順は、AirNavigatorの画面とマニュアルを参考にして設定をおこなってください。**

---

## ■ Q&A情報

---

**PPPoA対応プロバイダへの接続に失敗するときは**

対策　PPPoA対応プロバイダに接続するときに、ごくまれに認証失敗やLCP接続に失敗したり、WEB設定画面のトップ画面に「何らかの設定エラー」と表示されることがあります。このときは、WEB設定画面のトップ画面にある「接続」ボタンをクリックして再接続してください。

---

**AirNavigatorの「ADSL業者」選択の画面で、「アッカ」または「イーアクセス」を選択し、設定をおこなっても正常にインターネットに接続できない**

対策　同じADSL業者でもお使いになる地域によって設定が異なる場合やADSL回線の状況によって設定が異なる場合があります。以下の対策をおこなってみてください。

・ADSL業者の選択画面で「その他」を選択し，ADSL業者から送られてくる設定方法などの資料を参照して設定をおこなってください。

・AirNavigatorで「アッカ」または「イーアクセス」を選択すると、初期設定で「接続形態:PPPoA」、「ビットマップ方式:DBM」、「AAL5:LLC(アッカ)/VCMUX(イーアクセス)」が設定されていますが、この値をそれぞれ、PPPoA→PPPoE、DBM→FBM、LLC→VCMUX(アッカ)/VCMUX→LLC(イーアクセス)に変更するとインターネットに接続できることがあります。

※対応ADSLサービス業者は「http://www.airstation.com/」にて順次公開予定です。

---

**WEB設定画面でADSLモデム設定やPPPoE/PPPoA設定を行ったとき、「モデムとの通信エラー」「モデムがエラーを返しました」「モデムが応答しません」とエラーが表示される**

対策　ブラウザの「戻る」ボタンで前の画面に戻ってから、再度「設定」ボタンをクリックして再設定してください。